

GEDEVAL

Endereço: Rua Padre Feijó, 780A
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
E-mail: gedeval@brturbo.com.br
Site: www.gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510

Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Fixo




Compatível c/ Siena 2004...2007
Código: 972420

Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:



Capacidade de tração:

Com freio: 400Kg
Sem freio: 300Kg
Peso sobre a esfera: 50Kg

Utilização correta do engate de reboque:

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.



Conteúdo da Embalagem			
Ítem	Qtd.	Código	Descrição
1	1	G972420.10	Suporte
2	1	609	Capa proteção
3	1	608	Esfera
4	1	606	Arruela de pressão 3/4"
5	1	607	Porca castelo 3/4"
6	1	598	Contra pino
7	1	610	Tomada fêmea 6P
8	3	614	PF. M5x35
9	3	204	Arruela lisa M5
10	3	639	Porca A/F M5
11	2	G962400.2041	Trava T0065
12	6	613	Aruela Lisa M12
13	5	40	Porca A/F M10
14	1	G193200.2041	Grampo
15	1	855	PF. M8x25 ZP
16	2	3	Arruela Lisa M10
17	1	39	Porca A/F M8
18	1	G963400.2041	Trava T0060
19	2	602	PF. M10x30 ZB
20	1	599	Arruela de Pressão M12
21	1	G924400.2501	Reforço Interno

Passo-a-passo:


- 1 - Posicionar suporte "1" no chassi do veículo de modo que os furos do suporte fiquem alinhados com a furação existente.
- 2 - Para o lado do motorista, furar o chassi do veículo de forma que a furação executada coincida com a furação do suporte "1", e então fixar o suporte "1" utilizando grampo "14", trava "11", arruelas "12" e porcas "13".
- 3 - Fixar o suporte "1" no lado do carona utilizando travas "11" e "18", parafusos "15" e "19", arruelas "12", "16" e "20" e porcas "13" e "17".
- 4 - Furar a caixa de estepe localizada no porta-malas do veículo de forma que a furação coincida com a furação localizada na parte central do suporte "1".
- 5 - Fixar a parte central do suporte "1" no veículo utilizando o reforço "21" internamente no veículo, juntamente com parafuso "19", arruelas "12" e porca "13".
- 6 - Montar esfera "3" e a capa proteção "2" no suporte "1", utilizando arruela "4", porca "5" e contra pino "6".
- 7 - Montar a tomada fêmea "7" no suporte "1", utilizando parafusos "8", arruelas "9" e porcas "10".
- 8 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.



A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.